

# WS型ボタン電池交換手順書



(PIC.1)

メータ本体の向かって左側面に電池ボックス取り出し蓋(ラバー製)があります。

取り出し蓋



爪で引っ掛けるようにして、上部より蓋を取り外します。  
(内側にツメがあります)



電池ボックスより電池を取り外します。(この時金属製のツメの部分を外側に少し広げると容易に外せます)

ツメの部分に注意しながら新しい電池を挿入して下さい。電池がツメで押さえられている事を確認して下さい。

強く引き出したり、引き出し過ぎると断線の原因となりますので注意して下さい。



蓋の下側から取り付け、蓋内側のツメの部分がメータ本体に収まり元の状態となった事を確認して下さい。

PIC.1 を御参照下さい。